

## ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  - α) Εντός του Γ.Π.Α. :
  - β) Εκτός του Γ.Π.Α.:
- HOLD  
**ΑΝΑΜΟΝΗ**
- TRANSFER  
**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ**
- REDIAL  
**ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ**
- CALL PICK UP  
**ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**
- AUTO CALLBACK  
**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ**
- CALL FORWARD  
**ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ**
- CONFERENCE  
**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ**
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1ΕΩΣ 20
- ABBREVIATED DIALING  
**ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1ΕΩΣ 20**
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ SAVE
- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ SAVE



---

### ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

- α) *Εντός του Γ.Π.Α. :*
- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **SPEAKERPHONE**, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.
- Περιμένετε να απαντήσει.

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **AUTO CALLBACK** ([βλ. σχετική παράγραφο](#)) ή ξαναπροσπαθήστε [αργότερα](#)).

β) *Εκτός του Γ.Π.Α.:*

- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **ON HOOK DIAL**, ακούτε το σήμα του κέντρου.
  - Πατήστε **9** (δεν θα ακούσει σήμα του Ο.Τ.Ε).
  - Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό που θέλετε.
-

## **HOLD / ΑΝΑΜΟΝΗ**

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή :

- Πατήστε **FLASH**, η κλήση σας μπήκε σε αναμονή.

Για να πάρετε πίσω την κλήση σας :

- Πατήστε **2 φορές FLASH**.
- 

## **TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ**

Για να μεταβιβάσετε μία κλήση σε άλλη συσκευή :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ).
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε η κλήση.
- Περιμένετε να απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση:

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά τότε πατήστε 2 φορές FLASH.

---

## **REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ**

- Σηκώστε το ακουστικό
  - Πατήστε **# 9**
- 

## **CALL PICK UP / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

Για να απαντήσετε μία κλήση που κουδουνίζει σε άλλη συσκευή πρέπει :

- Σηκώστε το ακουστικό.
  - Πατήστε **# 1**.
- 

## **AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ**

Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

- Κατειλημένο
- Δεν απαντά

Πρίν κατεβάσετε το ακουστικό σας :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
- Πατήστε **\* 7**. Ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
- Κατεβάστε το ακουστικό σας.

Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας, όταν ο τηλεφωνικός αριθμός που καλέσατε είναι διαθέσιμος :

- Σηκώστε το ακουστικό σας, αυτόματα το σύστημα καλεί τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό.

Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :

- Σηκώστε το ακουστικό σας.
- Πατήστε **# 7**.

---

## CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

- Σηκώστε το ακουστικό σας, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Πατήστε \* 5, συνεχίζετε να ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να πηγαίνουν οι κλήσεις σας και ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).

Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :

- Σηκώστε το ακουστικό σας,
- Πατήστε # 5.

Οι κλήσεις επανέρχονται στη συσκευή σας.

---

## CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Για να κάνετε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη, ενώ έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ), η κλήση μπήκε σε αναμονή και ακούτε το σήμα του κέντρου.
  - Επιλέξτε το εσωτερικό ή εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μιλήσετε.
  - Μόλις απαντήσει, πατήστε πάλι **FLASH**, είστε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
  - Αν δεν απαντά ή είναι κατειλημμένο, πατήστε **2 φορές FLASH**, για να επιστρέψετε στον αρχικό συνομιλητή σας.
  - Για να αφαιρέσετε τον τρίτο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη, πατήστε **FLASH**.
- 

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1 ΕΩΣ 20

Στην τηλεφωνική συσκευή 9110 μπορείτε να προγραμματίσετε **20** αριθμούς Ο.Τ.Ε, στις λευκές περιοχές της ετικέτας και **10** στις γκρι περιοχές της ετικέτας.

- Σηκώστε το ακουστικό σας ή πατήστε **SPEAKERPHONE**.
  - Πατήστε το πλήκτρο **PROGRAM**.
  - Πληκτρολογήστε **9** και τον τηλεφωνικό αριθμό Ο.Τ.Ε που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
  - Επιλέξτε τη θέση από **1** έως **20** όπου θα προγραμματιστεί ο τηλεφωνικός αριθμός. Αν πρόκειται για λευκή περιοχή, πατήστε το πλήκτρο της θέσης **1** φορά, αν πρόκειται για γκρι περιοχή πατήστε το πλήκτρο θέσης **2** φορές.
  - Κατεβάστε το ακουστικό σας ή πατήστε **SPEAKERPHONE**.
- 

## ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 20

- Σηκώστε το ακουστικό σας ή πατήστε **SPEAKERPHONE**
  - Επιλέξτε το πλήκτρο θέσης του τηλεφωνικού αριθμού που επιθυμείτε να καλέσετε. Αν πρόκειται για λευκή περιοχή πατήστε το πλήκτρο θέσης **1** φορά, αν πρόκειται για γκρι περιοχή πατήστε το πλήκτρο θέσης **2** φορές.
- 

## Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ SAVE

Το πλήκτρο **SAVE** καλεί ξανά ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που καλέσατε και σώσατε χρησιμοποιώντας την δυνατότητα **SAVE**.

Για να σώσετε κάποιο τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **SAVE**, ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία :

- Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να σώσετε.
  - Πατήστε το πλήκτρο **SAVE**.
- 

#### **ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ SAVE**

- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το ON HOOK DIAL.
- Μόλις ακούσετε το σήμα του κέντρου πατήστε το πλήκτρο SAVE.

Η συσκευή σας θα καέσει αυτόματα τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που σώσατε παραπάνω.