

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 9103 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
 - α) Εντός του Γ.Π.Α. :
 - β) Εκτός του Γ.Π.Α.:
- HOLD
ΑΝΑΜΟΝΗ
- TRANSFER
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
- REDIAL
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
- CALL PICK UP
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
- AUTO CALLBACK
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
- CALL FORWARD
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
- CONFERENCE
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9**
- ABBREVIATED DIALING
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ MEM 1, MEM 2, MEM 3**
- **Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ SAVE**
- **ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ SAVE**



ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

- α) *Εντός του Γ.Π.Α. :*
- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **ON HOOK DIAL**, ακούτε το σήμα του κέντρου..
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.
- Περιμένετε να απαντήσει.

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **AUTO CALLBACK** ([βλ. σχετική παράγραφο](#)) ή ξαναπροσπαθήστε [αργότερα](#)).

β) *Εκτός του Γ.Π.Α.:*

- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **ON HOOK DIAL**, ακούτε το σήμα του κέντρου.
 - Πατήστε **9** (δεν θα ακούσετε σήμα του Ο.Τ.Ε).
 - Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό που θέλετε.
-

HOLD / ΑΝΑΜΟΝΗ

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή :

- Πατήστε **FLASH**, η κλήση σας μπήκε σε αναμονή.

Για να πάρετε πίσω την κλήση σας :

- Πατήστε **2 φορές FLASH**.
-

TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Για να μεταβιβάσετε μία κλήση σε άλλη συσκευή :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ).
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε η κλήση.
- Περιμένετε να απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση:

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά τότε πατήστε 2 φορές FLASH.

REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

- Σηκώστε το ακουστικό
 - Πατήστε **# 9**
-

CALL PICK UP / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Για να απαντήσετε μία κλήση που κουδουνίζει σε άλλη συσκευή πρέπει :

- Σηκώστε το ακουστικό.
 - Πατήστε **# 1**.
-

AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

- Κατειλημένο
- Δεν απαντά

Πρίν κατεβάσετε το ακουστικό σας :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
- Πατήστε *** 7**. Ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
- Κατεβάστε το ακουστικό σας.

Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας, όταν ο τηλεφωνικός αριθμός που καλέσατε είναι διαθέσιμος :

- Σηκώστε το ακουστικό σας, αυτόματα το σύστημα καλεί τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό.

Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :

- Σηκώστε το ακουστικό σας.
 - Πατήστε **# 7**.
-

CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

- Σηκώστε το ακουστικό σας, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Πατήστε *** 5**, συνεχίζετε να ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να πηγαίνουν οι κλήσεις σας και ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).

Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :

- Σηκώστε το ακουστικό σας.
- Πατήστε **# 5**.

Οι κλήσεις επανέρχονται στη συσκευή σας.

CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Για να κάνετε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη, ενώ έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ), η κλήση μπήκε σε αναμονή και ακούτε το σήμα του κέντρου.
 - Επιλέξτε το εσωτερικό ή εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μιλήσετε.
 - Μόλις απαντήσει, πατήστε πάλι **FLASH**, είστε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
 - Αν δεν απαντά ή είναι κατειλημμένο, πατήστε **2 φορές FLASH**, για να επιστρέψετε στον αρχικό συνομιλητή σας.
 - Για να αφαιρέσετε τον τρίτο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη, πατήστε **FLASH**.
-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε **# 33**, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τη θέση από το **0** έως το **9** όπου θα προγραμματιστεί ο αριθμός.
- Πληκτρολογήστε **9** και τον τηλεφωνικό αριθμό του Ο.Τ.Ε.
- Πατήστε **#** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συνοπτικά:

33, θέση (0 - 9), 9 αριθμός Ο.Τ.Ε, #

ABBREVIATED DIALING / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9

- Σηκώστε το ακουστικό σας.
- Πατήστε *** 3** και τον αριθμό θέσης **0 - 9**.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η κλήση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Διαχείρισης Τηλεματικού Δικτύου στα τηλέφωνα 4885-4889.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ MEM 1, MEM 2, MEM 3

- Σηκώστε το ακουστικό σας ή πατήστε το **ON HOOK DIAL**.
 - Πατήστε το πλήκτρο **PROGRAM**.
 - Πληκτρολογήστε **9** και τον αριθμό του Ο.Τ.Ε.
 - Επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα **mem 1, mem 2, mem 3**, όπου θα προγραμματιστεί ο τηλεφωνικός αριθμός που επιλέξατε.
 - Κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε **ON HOOK DIAL**.
-

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ SAVE

Το πλήκτρο **SAVE** καλεί ξανά ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που καλέσατε και σώσατε χρησιμοποιώντας την δυνατότητα **SAVE**.

Για να σώσετε κάποιο τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **SAVE**, ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία :

- Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να σώσετε.
 - Πατήστε το πλήκτρο **SAVE**.
-

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ SAVE

- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το ON HOOK DIAL.
- Μόλις ακούσετε το σήμα του κέντρου πατήστε το πλήκτρο **SAVE**.

Η συσκευή σας θα καέσει αυτόματα τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που σώσατε παραπάνω.